

EL-S50

ELECTRONIC CALCULATOR CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE CALCULADORA ELECTRÓNICA

OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO

SHARP CORPORATION

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA

ENGLISH

• After reading this manual, store it in a convenient location for future reference.

BEFORE USE (REQUIRES ADULT SUPERVISION)

- Do not press too hard against the LCD panel because it contains glass
- Never dispose of the battery in a fire.
- Keep battery out of reach of children.
- This product, including accessories, may change due to upgrading without prior notice.
- Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example, water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunctioning.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law

SPECIFICATIONS (REQUIRES ADULT SUPERVISION)

Type: Electronic calculator

Operating capacity:

Lithium battery (3.0V ... (DC) CR2032 × 1) Power supply:

Power consumption: 0.000065 W

Approx. 7 years (with 1 hour of daily Battery life:

* May vary depending on the operating environment and operation method.

Automatic Power-off:

Approx. 7 min.

Operating temperature:

0°C - 40°C (32°F - 104°F) Dimensions:

87 mm(W) \times 116.5 mm(D) \times 28.5 mm(H) 3-7/16"(W) × 4-19/32"(D) ×1-1/8"(H)

Weight: Approx. 81 g (0.18 lb) (including battery) Accessories: Lithium battery (installed), Operation manual

KEY FUNCTIONS OFF Power off key: Press to turn the calculator off.

Power on/Clear/Clear entry key: Press to turn the calculator on. Press once to clear the display of entered numbers. Press twice to clear any values and calculation instructions remaining in the calculator. Press to switch from the Drill mode to the Calculator mode. (This is not possible while a question is displayed.)

Clear all key: Press to clear all calculator memory. (This does not clear the number of questions nor operator settings in the Math Drill mode.) Press to clear numbers or symbols not required on the display if [CCE] does not clear them.

Multiplication Table Drill mode key: Press to start the Multiplication Table Drill mode

Math Drill mode key: Press to start the Math Drill mode. Each successive press of the key changes through the available selection of Mixed random \rightarrow Addition random \rightarrow Subtraction random \rightarrow $\text{Multiplication random} \rightarrow \text{Division random} \rightarrow$ Mixed random.

Question Count Switch key: When the initial screen of the Math Drill mode is displayed, press to select the number of questions. Each successive press of the key changes through the available selection of 25, 50 and 100 questions.

Equals/Enter key: Press to complete the four arithmetic operations in the Calculator mode. Press in the Drill mode to start a drill or complete

pi key: Press to enter the circular constant (rounded to 3.14 in this calculator).

Percent key: Press to perform percentage calculations

X Arithmetic Operator keys: Press to perform addition/subtraction/multiplication/ division calculations.

0 - 9 • numeric entry keys: Press to enter numbers. Note: In this manual, can appear as con or con

depending on the operation. Also, enter can appears as Enter or = depending on the operation.

DESCRIPTION OF SYMBOLS



• During calculator use, not all symbols will be displayed at the same time

Symbols displayed in the Drill mode

Q: Appears with the total number or current number of questions shown on the left in the Math Drill mode. The symbol appears without a number in the Multiplication Table Drill mode.

+ -x ÷: Indicates the operator in the Math Drill mode.

X TABLE: Indicates the Multiplication Table Drill mode is selected.

: Indicates a correct answer and the total in the Drill mode.

: Indicates a wrong answer in the Drill mode.

%: Indicates your percentage of correct answers in the

Math Drill mode. ➡ : Indicates an addition question in the Drill mode.

-: Indicates a subtraction question in the Drill mode.

X: Indicates a multiplication question in the Drill mode. : Indicates a division question in the Drill mode.

Indicates equal symbol in the Drill mode.

Symbols displayed in the Calculator mode This symbol appears to the left of a negative value.

E: Appears if an error is detected.

= : Appears to indicate the calculation result after = or % is pressed.

+ - \times \div : Appear as you press + , - , \times , or \div .

MODE SELECTION

• This product has a Calculator mode and a Drill mode with two sub-modes - Math Drill mode and Multiplication Table Drill mode.

Press CCE or CA to switch the calculator on. The Calculator mode is automatically selected.

Calculator mode

 Select the Calculator mode to perform basic calculations. To switch from the Drill mode to the Calculator mode, press [CCE]. (If a question is displayed on the screen, press $\begin{bmatrix} +-\\ \times \div \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \times\\ \top \text{ABLE} \end{bmatrix}$, then [CCE].)

Drill mode

Math Drill mode

• In this mode, Math operation questions with positive integers and 0 are displayed randomly. It is possible to select the number of questions and operator. Press $\binom{+}{x \div}$ or $\binom{-25}{50-100}$ to select the Math Drill

Multiplication Table Drill mode

• In this mode, questions from each row of the multiplication table (1 to 12) are displayed. Press TABLE to select the Multiplication Table Drill mode.

FRANÇAIS

· Après avoir lu ce document, veuillez le conserver afin de pouvoir vous y reporter le moment venu.

AVANT UTILISATION (NÉCESSITE LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE)

- Ne pas exercer une forte pression sur le panneau à cristaux liquides parce qu'il contient du verre.
- Ne iamais brûler les piles.
- Conserver les piles hors de la portée des enfants.
- Il est possible qu'on apporte des modifications à ce produit, accessoires inclus, sans avertissement antérieur, pour cause de mise à jour.
- Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, les jus de fruits, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.

SHARP ne saurait être tenu responsable pour tout dommage matériel ou économique imprévu ou consécutif à la mauvaise utilisation et/ou aux dysfonctionnements de cet appareil et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue par la loi.

SPÉCIFICATIONS (NÉCESSITE LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE)

Calculatrice électronique Type: Capacité: Alimentation: Pile au lithium (3,0V ... (CC) CR2032 × 1) Consommation

0.000065 W d'énergie: Durée de vie

Env. 7 ans (pour 1 heure d'utilisation de la pile: quotidienne)

Peut varier selon l'environnement de fonctionnement et la méthode d'opération.

Coupure automatique: Env. 7 minutes Température de

fonctionnement: 0°C - 40°C Dimensions:

87 mm(L) × 116,5 mm(P) × 28,5 mm(H) Env. 81 g (avec la pile) Poids: Accessoires: Pile au lithium (en place), mode d'emploi

FONCTION DES TOUCHES

Touche de mise hors tension: Appuyez sur OFF cette touche pour éteindre la calculatrice.

C-CE Touche de mise sous tension/effacement/ effacement des entrées: Appuyez sur cette touche pour allumer la calculatrice. Appuyez une fois sur cette touche pour effacer l'affichage des nombres entrés. Appuyez sur cetle touche deux fois pour effacer les valeurs et instructions de calcul restées dans la calculatrice. Appuyez sur cette touche pour passer du mode Exercice au mode Calculatrice. (Ceci est impossible pendant qu'une question est affichée.)

Touche d'effacement complet: Appuyez sur cette CA touche pour effacer toute la mémoire de la calculatrice. (Ceci n'efface pas le nombre de questions, ni les réglages de l'opérateur en mode Exercice Mathématique.) Appuyez sur cette touche pour effacer les nombres ou symboles inutiles sur l'affichage, si une pression sur oce ne les efface pas. Touche du mode Exercice de table de

multiplication: Appuyez sur cette touche pour lancer le mode Exercice de table de multiplication. Touche du mode Exercice Mathématique:

Appuyez sur cette touche pour lancer le mode Exercice Mathématique. A chaque pression successive sur la touche, la sélection passe de : aléatoire mixte \rightarrow addition aléatoire \rightarrow soustraction aléatoire -> multiplication aléatoire → division aléatoire → aléatoire mixte. Touche de commutation du compte de

questions: Lorsque l'écran initial du mode Exercice Mathématique s'affiche, appuyez sur cette touche pour sélectionner le nombre de questions. À chaque pression successive sur la touche, la sélection passe de 25 à 50 et 100 questions.

touche pour conclure les quatre opérations arithmétiques en mode Calculatrice. Appuyez sur cetle touche en mode Exercice pour lancer un exercice ou pour répondre à une question. π Touche Pi: Appuyez sur cetle touche pour entrer

calculatrice).

la constante circulaire (arrondie à 3.14 dans cette

Touche égal/entrée: Appuyez sur sur cette

Touche de pourcentage: Appuyez sur cette touche pour effectuer un calcul de pourcentage.

arithmétiques: Appuyez sur ces touches pour effectuer une addition/soustraction/multiplication/division.

0 – 9 • Touches d'entrée numériques: Appuyez sur ces touches pour entrer des nombres. Remarque: Dans ce mode d'emploi, oce peut apparaître

comme [cc] ou [cc] en fonction de l'opération. De plus, peut apparaître comme Enter ou = en fonction de l'opération.

DESCRIPTION DES SYMBOLES

IND +-X ÷XTABLE ✓

• Pendant l'utilisation de la calculatrice, tous les symboles ne seront pas affichés en même temps.

Symboles affichés dans le mode Exercice

- Q: Apparaît avec le nombre total ou le nombre actuel de questions indiqué à gauche en mode Exercice Mathématique. Le symbole apparaît sans nombre en mode Exercice de table de multiplication.
- + -x ÷ : Indique l'opérateur dans le mode Exercice Mathématique.
- X TABLE : Indique que le mode Exercice de table de multiplication est sélectionné.
- ✓ : Indique une réponse correcte et le total dans le mode Exercice.
- Indique une réponse incorrecte dans le mode Exercice % : Indique votre pourcentage de réponses correctes
- dans le mode Exercice Mathématique. : Indique une question d'addition dans le mode Exercice.
- : Indique une question de soustraction dans le mode Exercice. Indique une question de multiplication dans le
- mode Exercice. : Indique une question de division dans le mode Exercice.

Indique le symbole égal dans le mode Exercice. Symboles affichés dans le mode Calculatrice

- :Ce symbole apparaît à gauche d'une valeur négative.
- E: Apparaît si une erreur est détectée. Apparaît pour indiquer le résultat d'un calcul après une pression sur = ou %.
- —★ : Apparaît lorsque vous appuyez sur +, [-], [×] ou [÷].

SÉLECTION DU MODE

• Cet appareil comprend un mode Calculatrice et un mode Exercice avec deux sous-modes : mode Exercice Mathématique et mode Exercice de table de multiplication. $_{\rm ON}$

Appuyez sur CCE ou CA pour mettre la calculatrice sous tension. Le mode Calculatrice est automatiquement sélectionné.

Mode Calculatrice

• Sélectionnez le mode Calculatrice pour effectuer des calculs simples. Appuyez sur occi pour passer du mode Exercice au Mode Calculatrice. (Si une question est affichée à l'écran, appuyez sur (+- ou TABLE, puis CCE).)

Mode Exercice Mode Exercice Mathématique

• Dans ce mode, des questions d'opération arithmétique

avec des entiers positifs et 0 sont affichées au hasard. Il est possible de sélectionner le nombre de questions et l'opérateur. Appuvez sur $\begin{bmatrix} + & - \\ \times & \pm \end{bmatrix}$ ou $\begin{bmatrix} -25 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix}$ pour sélectionner le mode Exercice Mathématique.

Mode Exercice de table de multiplication

• Dans ce mode, les questions de chaque ligne de la table de multiplication (1 à 12) s'affichent. Appuyez sur [TABLE] pour sélectionner le mode Exercice de table de multiplication.

ESPAÑOL

• Luego de leer este manual, guárdelo en un sitio conveniente para tenerlo al alcance para futuras referencias.

ANTES DE USAR (REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO)

- No empuje demasiado fuerte contra el panel de LCD porque contiene vidrio.
- · No tire nunca las pilas al fuego.
- Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- Este producto, incluyendo los accesorios, puede sufrir cambios debidos a mejoras sin previo aviso
- Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo aqua. Gotas de Iluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.

SHARP no será responsable de ningún daño imprevisto o resultante, en lo económico o en propiedades, debido al mal uso de este producto y sus periféricos, a menos que tal responsabilidad sea reconocida por la ley.

ESPECIFICACIONES (REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO) Calculadora electrónica

Capacidad de funcionamiento: 10 dígitos Potencia: Consumo:

Tipo:

Desconexión

Pila de litio (3.0V ... (CC) CR2032 \times 1) 0.000065 W Aprox. 7 años (con 1 hora de uso Duración de la pila:

* Puede cambiar dependiendo del ambiente y el método de funcionamiento.

automática de corriente: Aprox. 7 min. Temperatura de

87 mm(Ancho) × 116.5 mm(Largo) × Dimensiones: 28.5 mm(Alto)

funcionamiento: 0°C - 40°C

Aprox. 81 g (incluyendo la pila) Peso: Pila de litio (instalada), manual de manejo Accesorios:

FUNCIÓN DE LAS TECLAS Tecla de apagado: Púlsela para apagar la

calculadora.

C-CE Tecla de encendido/Borrado/Borrado de introducciones: Púlsela para encender la calculadora. Púlsela una vez para borrar la visualización de los números introducidos. Púlsela dos veces para borrar cualquier valor e instrucción de cálculo que pueda quedar en la calculadora. Púlsela para cambiar del modo de

ejercicio al modo de calculadora. (Esto no es posible mientras se visualiza una pregunta.)

- Tecla de borrado total: Púlsela para borrar toda la memoria de la calculadora. (Esto no borra el número de preguntas ni los ajustes de operadores en el modo de ejercicio matemático.) Púlsela para borrar números o símbolos que no sean necesarios en la
- multiplicar: Púlsela para iniciar el modo de ejercicio con tabla de multiplicar.
- Tecla del modo de ejercicio matemático: Púlsela para iniciar el modo de ejercicio matemático. Cada pulsación seguida de la tecla cambia la selección disponible de: Mezcla aleatoria → Suma aleatoria ightarrow Resta aleatoria ightarrow Multiplicación aleatoria ightarrowDivisión aleatoria → Mezcla aleatoria.
- la pantalla inicial del modo de ejercicio matemático, púlsela para seleccionar el número de preguntas. Cada pulsación seguida de la tecla cambia la selección disponible: 25, 50 y 100 preguntas.
- Tecla de igual/Introducción: Púlsela para completar las cuatro operaciones aritmeticas. Púlsela en el modo de ejercicio para iniciar un
- Tecla de pi: Púlsela para introducir una constante
- Tecla de porcentaje: Púlsela para realizar cálculos de porcentajes.
- aritméticos: Púlselas para realizar sumas/restas/ multiplicaciones y divisiones.
- 9 [] Teclas de introducción de números: Púlselas para introducir números.

aparecer como Enter o = dependiendo de la operación.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Símbolos visualizados en el modo de ejercicio

Q: Aparece con el número total o con el número actual de preguntas mostrado a la izquierda en el modo de

en el modo de ejercicio con tabla de multiplicación. + -x ÷: Indica el operador puesto en el modo de ejercicio matemático.

ejercicio matemático. El símbolo aparece sin un número

ejercicio con tabla de multiplicar. : Indica una respuesta correcta y el total en el modo de ejercicio

X TABLE : Indica que está seleccionado el modo de

- 🗶 : Indica una repuesta incorrecta en el modo de
- %: Indica su porcentaje de respuestas correctas en el modo de ejercicio matemático.
- +: Indica una pregunta de suma en el modo de ejercicio. : Indica una pregunta de resta en el modo de ejercicio.
- Indica una pregunta de multiplicación en el modo de ejercicio. Indica una pregunta de división en el modo de ejercicio.

Indica el símbolo de igual en el modo de ejercicio. Símbolos visualizados en el modo de calculadora

- : Este símbolo aparece a la izquierda de un valor negativo. Aparece si se detecta un error.
- Aparece para indicar el resultado del cálculo después de pulsar = o %. + -× ÷: Aparece al pulsar +, -, × o ÷.

SELECCIÓN DE MODO

• Este producto tiene un modo de calculadora y un modo de eiercicio con dos modos secundarios: Modo de eiercicio matemático y modo de ejercicio con tabla de multiplicar. oce o ICA I para encender la calculadora. El

modo de calculadora se selecciona automáticamente.

Modo de calculadora • Seleccione el modo de calculadora para realizar

cálculos básicos Para cambiar del modo de ejercicio al modo de calculadora, pulse CCE. (Si se visualiza una pregunta en la pantalla, pulse $\begin{bmatrix} + - \\ \times + \end{bmatrix}$ o $\begin{bmatrix} \times \\ \times \end{bmatrix}$ y luego pulse $\boxed{\text{C-CE}}$.)

Modo de ejercicio

12 24 36 48 60 72 84

Modo de ejercicio matemático

• En este modo, las preguntas de operaciones aritméticas con enteros positivos y 0 se visualizan aleatoriamente. Se puede seleccionar el número de preguntas y el operador. Pulse (+-) o (125 para seleccionar el modo de ejercicio matemático. Modo de ejercicio con tabla de multiplicar

• En este modo se visualizan las preguntas de cada

fila de la tabla de multiplicar (1 a 12). Pulse TABLE

para seleccionar el modo de ejercicio con tabla de **MULTIPLICATION TABLE / TABLE DE**

MULTIPLICATION / TABLA DE MULTIPLICAR

96 108

120 132 144

5 8 9 10 2 3 4 5 6 8 9 10

pantalla si no los borra [cc]. Tecla del modo de ejercicio con tabla de

- - Tecla de cuenta de preguntas: Cuando se visualiza
 - eiercicio o contestar a una pregunta.
- circular (redondeada a 3.14 en esta calculadora).
- __ × ÷ Teclas de operadores
- Nota: En este manual, on puede aparecer como on on

dependiendo de la operación. Además, em puede



• Mientras se utilice la calculadora no todos los símbolos se visualizarán al mismo tiempo.

MATH DRILL MODE / MODE EXERCICE MATHÉMATIQUE / MODO DE EJERCICIO MATEMÁTICO

To perform a Math Drill.

Pour effectuer un exercice Mathématique

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización	Note Remarque Nota
ON C·CE	Q	
+- ×÷	?5° +-×÷ [=]	The initial display of the Math Drill mode appears. Select the operator for displayed questions. I'affichage initial du mode Exercice Mathématique apparaît. Sélectionnez l'opérateur pour les questions affichées. Aparece la visualización inicial del modo de ejercicio matemático. Seleccione el operador para las preguntas visualizadas.
+- ×÷ +- ×÷	?5° ⁻ [:]	 Each successive press of
[-25] 50-100	50° - [=]	 Select the number of questions you wish to answer. Each successive press of changes the numbers available. As an example, select 50 questions. ("ʃʃ]a appears on the display.) This setting will remain active until you change it. Sélectionnez le nombre de questions auxquelles vous souhaitez répondre. À chaque pression successive sur appearait sur l'affichage). Ce réglage restera actif jusqu'à ce qu'il soit modifié. Seleccione el número de preguntas que desea contestar. Cada pulsación seguida de cambia los números disponibles. A modo de ejemplo, seleccione 50 preguntas. ("ʃʃ]a aparece en la pantalla.) Este ajuste permanecerá activo hasta que usted lo cambie.
Enter	^{1°} Ū- ∂:	Press to start the Math Drill. The display shows " " " to indicate the first question. Calculation questions are changed each time. Appuyez sur pour lancer l'Exercice Mathématique. " " apparaît sur l'affichage pour indiquer la première question. Les questions du calcul sont modifiées à chaque fois. Pulse para iniciar el ejercicio matemático. La pantalla muestra " " para indicar la primera pregunta. Las preguntas de cálculos cambian cada vez que se pulsa la tecla.
8	" <u>1</u> 0- 2: 8	• Enter your answer. If you enter the wrong answer and realize before pressing the key, press CCE to clear the entered number and then enter the correct answer. • Entrez votre réponse. Si vous entrez une réponse incorrecte et vous en rendez compte avant d'appuyer sur Enter, appuyez sur CCE pour effacer le nombre entré puis retapez la bonne réponse. • Introduzca su respuesta. Si introduce una respuesta incorrecta y se da cuenta antes de pulsar la tecla Enter, pulse CCE para borrar el número introducido y luego introduzca la respuesta correcta.
Enter	'°	 If you are confident you have entered the correct answer, press Enter. If the answer is correct, "✓" appears temporarily, and then the next question is displayed. Si vous êtes sûr d'avoir entré la bonne réponse, appuyez sur Enter. Si la réponse est correcte, "✓" apparaît temporairement, puis la question suivante s'affiche. Si está seguro de que ha introducido la respuesta correcta, pulse Enter. Si la respuesta es correcta, "✓" aparecerá temporalmente y luego se mostrará la siguiente pregunta.
13 Enter	°	 If the answer is wrong, "x" appears temporarily, and then the same question is displayed again. Si la réponse est incorrecte, "x" apparaît temporairement, puis la même question s'affiche à nouveau. Si la respuesta es incorrecta, "x" aparecerá temporalmente y luego se volverá a mostrar la misma pregunta.
Enter	^{?°} [9- 5: 14	If you press without entering an answer, the correct answer is displayed temporarily and then the next question is displayed. This will be regarded as an incorrect answer and the percentage of correct answers will become lower. Si vous appuyez sur [enter] sans entrer de réponse, la réponse correcte s'affiche temporairement, puis la question suivante s'affiche. Ceci sera considéré comme une réponse incorrecte et le pourcentage de réponses correctes diminuera. Si pulsa [enter] sin introducir una respuesta, la respuesta correcta se visualizará temporalmente y luego se mostrará la siguiente pregunta. Esto se considerará como una respuesta incorrecta y el porcentaje de respuestas correctas se reducirá.

- Continue answering the series of questions by repeatedly entering the answer and pressing [Enter]
- Continuez de répondre à la série de questions en entrant successivement les réponses et en appuyant sur • Continúe contestando la serie de preguntas introduciendo repetidamente la respuesta y pulsando Enter

3	50° - 5 .	٠ ر٢:	3	Enter the answer. Entrez la réponse. Introduzca la respuesta.
Enter	50° - 50° -	:َ ج گ	3 50	 After you finish the number of calculation questions you selected, the number of correct answers and percentage of correct answers are displayed below the "✓" and "%" symbols, respectively. Après avoir répondu à toutes les questions de calcul sélectionnées, le nombre de réponses correctes et le pourcentage de réponses correctes s'affichent respectivement sous les symboles "✓" et "%". Después de terminar el número de preguntas de cálculos que usted seleccionó, el número de respuestas correctas y el porcentaje de respuestas correctas se visualizará respectivamente debajo de los símbolos "✓" y "%".

Note / Remarque / Nota:

- If you press 🚎 while in a Math Drill mode, the calculator will return to the initial display. Then, press 🚾 to switch to the Calculator mode
- Si vous appuyez sur 🔭 en mode Exercice Mathématique, la calculatrice reviendra à l'affichage initial. Appuyez sur pour passer au mode Calculatrice.
- Si usted pulsa 👯 mientras está en un modo de ejercicio matemático, la calculadora volverá a la pantalla inicial. Pulse para cambiar al modo de la calculadora.

Range of the Math Drill questions / Plage des questions de l'Exercice Mathématique / Margen de preguntas del ejercicio matemático

- he ranges of calculation questions for each operator setting are as follows. Questions are displayed randomly from the range
- Les plages des questions de calcul pour chaque réglage d'opérateur sont comme suit. Les questions s'affichent au hasard dans la plage.
- Los márgenes de preguntas de cálculos para cada ajuste de operador son los siguientes. Las preguntas se visualizan aleatoriamente desde el margen.

Addition operator / Opérateur d'addition / Operador de suma

- "0 + 0" to "20 + 20" (total 441 questions)
- "0 + 0" à "20 + 20" (un total de 441 questions) • "0 + 0" a "20 + 20" (un total de 441 preguntas)
- "0 0" to "20 20" (total 231 questions)

Subtraction operator / Opérateur de soustraction / Operador de resta Answers are positive integers and 0.

- "0 0" à "20 20" (un total de 231 questions)
- Les réponses sont des entiers positifs et 0.
- "0 0" a "20 20" (un total de 231 preguntas) Las respuestas son enteros positivos y 0.
- Multiplication operator / Opérateur de multiplication / Operador de multiplicación

up to 144, and divisors of up to 12.

- "1 \times 0" or "0 \times 1" to "12 \times 12" (total 168 questions)
- "1 \times 0" ou "0 \times 1" à "12 \times 12" (un total de 168 questions)
- "1 \times 0" o "0 \times 1" a "12 \times 12" (un total de 168 preguntas)

Division operator / Opérateur de division / Operador de división • "0 ÷ 1" to "144 ÷ 12" (total 156 questions) • Answers are positive integers from 1 to 12 and 0, dividends of

- "0 ÷ 1" à "144 ÷ 12" (un total de 156 questions) • Les réponses sont des entiers positifs de 1 à 12 et 0, des
- dividendes jusqu'à 144 et des diviseurs jusqu'à 12.
- "0 ÷ 1" a "144 ÷ 12" (un total de 156 preguntas) • Las respuestas son enteros positivos de 1 a 12 y 0, dividendos de hasta 144 y divisores de hasta 12.

Random operator / Opérateur aléatoire / Operador aleatorio

- · Questions within the above all ranges are displayed randomly. • Les questions dans les plages ci-dessus sont affichées au hasard.
- Las preguntas dentro de todos los márgenes anteriores se visualizan aleatoriamente.

MULTIPLICATION TABLE DRILL MODE / MODE EXERCICE DE TABLE DE MULTIPLICATION / MODO DE EJERCICIO CON TABLA DE MULTIPLICAR

To perform a Multiplication Table Drill.

Pour effectuer un exercice de la table de multiplication.

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización	Note Remarque Nota
ON C-CE	Ũ	
X	Q XTABLE =]	 The initial display of the Multiplication Table Drill mode appears. Enter the step number (multiplicand). This must be done each time you use this mode. L'affichage initial du mode Exercice de table de multiplication apparaît. Entrez le nombre à multiplier (multiplicande). Ceci doit être effectué à chaque fois que vous utilisez ce mode. Aparece la visualización inicial del modo de ejercicio con tabla de multiplicar. Introduzca el número de paso (multiplicando). Esto deberá hacerse cada vez que se utilice este modo.
2	° Z × TABLE =]	 Choose a step number from the range of integers from 1 to 12. As an example, enter "2." Choisissez un nombre à multiplier dans la plage d'entiers de 1 à 12. Par exemple, entrez "2." Elija un número de paso de la gama de enteros de 1 a 12. Como ejemplo, introduzca "2."

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización	Note Remarque Nota
Enter	O XTABLE	Press Enter to start the Multiplication Table Drill. Questions from the multiplication table selected by the step number will be displayed in order from multiplier 1. Appuyez sur Enter pour lancer l'Exercice de table de multiplication. Les questions de la table de multiplication sélectionnées par le nombre à multiplier s'afficheront en ordre à partir du multiplicateur 1. Pulse Enter para iniciar el ejercicio con tabla de multiplicar. Las preguntas de la tabla de multiplicar seleccionada por el número de paso se visualizarán en orden desde el multiplicador 1.
2	° Z × TABLE	Enter your answer. If you enter the wrong answer and realize before pressing the key, press cet to clear the entered number and then enter the correct answer. Entrez votre réponse. Si vous entrez une réponse incorrecte et vous en rendez compte avant d'appuyer sur cet pour effacer le nombre entré puis retapez la bonne réponse. Introduzca su respuesta. Si introduce la respuesta incorrecta y se da cuenta antes de pulsar la tecla enter, pulse cet para borrar el número introducido y luego introduzca la respuesta correcta.
Enter	O XTABLE S	 • If you are confident you have entered the correct answer, press Ener. If the answer is correct, "✓" appears temporarily and then the next question is displayed. • Si vous êtes sûr d'avoir entré la bonne réponse, appuyez sur Enter. Si la réponse est correcte, "✓" apparaît temporairement, puis la question suivante s'affiche. • Si está seguro de que ha introducido la respuesta correcta, pulse Enter. Si la respuesta es correcta, "✓" aparecerá temporalmente y luego se mostrará la siguiente pregunta.
3 Enter	O XTABLE X O XTABLE = X O XTABLE = 3	 If the answer is wrong, "X" appears temporarily and then the same question is displayed again. Si la réponse est incorrecte, "X" apparaît temporairement, puis la même question s'affiche à nouveau. Si la respuesta es incorrecta, "X" aparece temporalmente y luego se vuelve a mostrar la misma pregunta.
Enter	O XTABLE = 4	If you press Enter without entering an answer, the correct answer is displayed temporarily and then the next question is displayed. Si vous appuyez sur Enter sans entrer de réponse, la réponse correcte s'affiche temporairement, puis la question suivante s'affiche. Si pulsa Enter sin introducir una respuesta, la respuesta correcta se visualizará temporalmente y luego se mostrará la siguiente pregunta.

- Continue answering the series of questions by repeatedly entering the answer and pressing [Enter] • Continuez de répondre à la série de questions en entrant successivement les réponses et en appuvant sur
- Continúe contestando la serie de preguntas introduciendo repetidamente la respuesta y pulsando Enter
- After you finish the last question in the step number you selected, the initial question will be displayed again. If you wish, you can repeat the series of questions. Après avoir répondu à la dernière question pour le nombre à multiplier que vous avez sélectionné, la question initiale s'affichera à nouveau. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter la série de questions. Después de terminar la última pregunta en el número de paso seleccionado, la pregunta inicial se visualizará de nuevo. Si quiere podrá repetir la serie de preguntas.

Note / Remarque / Nota:

- If you press well during a Multiplication Table Drill mode, the calculator will return to the initial display. Then press to switch to the Calculator mode.
- Si vous appuyez sur [xăle] en mode Exercice de table de multiplication, la calculatrice reviendra à l'affichage initial. Appuyez sur CCE pour passer au mode Calculatrice.
- Si usted pulsa TARE durante un modo de ejercicio con tabla de multiplicar, la calculadora volverá a la pantalla inicial. Pulse oce para cambiar al modo de la calculadora.

HOW TO PERFORM BASIC CALCULATIONS / COMMENT EFFECTUER DES CALCULS SIMPLES / PARA EFECTUAR CÁLCULOS BÁSICOS

- Before performing a calculation, press [CCE] twice to clear any residual values and commands in the calculator. Symbols such as "=" and "+", "-", "*" appear on the display but are not shown in the examples below. If "E" is displayed, press [CCE] to clear the error condition.
- Avant d'effectuer un calcul, appuyez deux fois sur [cct] pour effacer toutes valeurs et commandes résiduelles de la calculatrice. Les symboles tels que "=" et "+", "-", "X", "+" apparaissent sur l'écran, mais ne seront pas indiqués dans les exemples ci-dessous. Si "E" s'affiche, appuyez sur oce pour effacer la condition d'erreur.
- Antes de realizar un cálculo, pulse ce dos veces para borrar cualquier valor y comando residuales de la calculadora. Los símbolos tales como "=" y "+", "=", "X", "+" aparecen en la pantalla pero no se muestran en los ejemplos de abajo. Si se visualiza "E" pulse ce tpara cancelar la condición de error.

Example Exemples Ejemplo	Key operations Opération Operación	Display Affichage Visualización
	CCE CCE	0.
$(-24+2)\div 4 = -5.5$	-24+2÷4=	-5.5
34 <u>+57</u> =91 45 <u>+57</u> =102	34 + 57 = • The second figure (57) becomes a constant. 45 = • Le deuxième nombre (57) devient une constante. • El segundo número (57) se convierte en una constante.	91. 102.
38 <u>-26</u> =12 35 <u>-26</u> =9	38 - 26 = • The second figure (26) becomes a constant. • Le deuxième nombre (26) devient une constante. • El segundo número (26) se convierte en una constante.	12. 9.
68×25=1700 68×40=2720	68 × 25 = • The first figure (68) becomes a constant. • Le premier nombre (68) devient une constante. • El primer número (68) se convierte en una constante.	1'700. 2'720.
$ 35 \(\frac{\ddot 14}{2} = 2.5 \\ 98 \(\frac{\ddot 14}{2} = 7 \\ $	98 - The second figure (14) becomes a constant. • Le deuxième nombre (14) devient une constante. • El segundo número (14) se convierte en una constante.	2.5 7.
What is 10% of 200? Qu'est-ce que 10% de 200? ¿Cuál es el 10% de 200?	200 × 10 %	20.
What percentage is 9 of 36? yaut quel pourcentage de 36? ¿Qué porcentaje es 9 de 36?	9÷36%	25.
200+(200×10%)=220	200 + 10 %	220.
500-(500×20%)=400	500 – 20 %	400.
Find the circuit of a circle with a radius of 4 cm. Trouvez le tour d'un cercle avec un rayon de 4 cm. Circuentre la longitud de una circunferencia cuyo radio es 4 cm.	2×π×4=	25.12
4 ⁶ =(4 ³) ² =4096	4×==×=	4'096.
1/8=0.125	8÷=	0.125
$2+3 \longrightarrow 2+4=6$ (entry correction correction d'entrée	2+30004=	6.
$5 \times 2 \longrightarrow 5 \div 2 = 2.5$ correction d entree	5×÷2=	2.5
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	9876543212 ÷ 0.444 ×	€2.224446669 1'234.567901

BATTERY REPLACEMENT (REQUIRES ADULT SUPERVISION) / REMPLACEMENT DES PILES (NÉCESSITE LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE) / CAMBIO DE PILAS (REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO)

When to replace battery / Quand remplacer la pile / Cuándo sustituir la pila

- If you observe the following symptoms, replace the battery with a new one. As the battery becomes exhausted, the setting of the Math Drill mode (the number of questions and operator) may be altered.
 - The brightness of the display is reduced.
 - ullet After auto power-off, pressing of $\overline{\begin{subarray}{c} \columnwidth{ ion} \co$
- Si vous remarquez les symptômes suivants, remplacez la pile par une neuve. À mesure que la pile s'épuise, les réglages du mode Exercice mathématique (le nombre de questions et l'opérateur) peuvent être modifiés.
- La luminosité de l'écran est réduite.
- Après la coupure automatique, une pression sur ©© ou CA ne rétablit pas l'affichage.
- Sustituya la pila por otra nueva si observa los síntomas siguientes. Al agotarse la pila, la configuración del modo de ejercicio matemático (el número de preguntas y el operador) podrá alterarse. • El brillo de la pantalla se reduce.
- Después de apagarse la calculadora automáticamente, al pulsar calculadora con calculadora co

Replacing the battery / Remplacement de la pile / Sustitución de la pila

- Use one CR2032 lithium battery. • Utilisez une pile au lithium (CR2032).
- Battery should only be replaced by the supervising adult.
- La pile ne doit être remplacée que par l'adulte chargé de la surveillance.
- La pila sólo deberá ser cambiada por el adulto supervisor. • Use una pila de litio CR2032.



After replacing the battery / Après le remplacement de la pile / Después de sustituir la pila:

- Press call CA, and make sure the display shows "0." If not, remove the installed battery immediately, reinstall, and recheck the display. After replacing the battery, the setting of the Math Drill mode (the number of questions and operator) may be altered.
- Appuyez sur ON CA et assurez-vous que l'affichage indique "0." Le cas contraire, retirez immédiatement la pile mise en place, réinstallez-la et revérifiez l'affichage. Après remplacement des piles, les réglages du mode Exercice Mathématique (le nombre de questions et l'opérateur) peuvent être modifiés.
- Pulser CA y asegúrese de que la pantalla muestre "0." Si no, retire inmediatamente la pila instalada, vuelva a instalarla y compruebe la pantalla. Después de cambiar la pila, la configuración del modo de ejercicio matemático (el número de preguntas y el operador) podrá alterarse.